



GH-610发射模块




- 1 电源正极
- 2 电源负极
- 3 调制信号输入
- 4 天线

GH-2082接收模块




- 1 电源正极
- 2/3 数字信号输出
- 4 电源负极 (+5V)


GH682带解码接收模块



发射模块原理图



接收模块原理图



深圳市杰华电子有限公司
<http://www.szgeha.com>
 E-mail: szghs1@163.com

Title		
315M无线模块电原理图W. G. J		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2008-3-21	Sheet of
File:	F:\嘉华所有材料\GH682解码板使用电路图\SCHEM	1/1